



SI

Izvedba

Slika na platnu canvas je izdelana iz visokokakovostnega materiala z gramature 240 g/m² in digitalnega tiska v visoki ločljivosti. Celotna površina je zaščitena s plastjo UV laka, kar poveča trajnost in odpornost proti bledenju. Platno je napeto na trden lesen okvir, natisnjeni robovi in stranice pa ustvarjajo estetsko nadaljevanje vzorca. Slika je dobavljena z obešanko in dvema vijakoma, ki ju je treba pred obešanjem namestiti.

Pred začetkom montaže

Pred začetkom montaže se prepričajte, da izdelek nima vidnih poškodb. Izberite suho, čisto in ravno steno. Izogibajte se mestom z visoko vlago, da zagotovite dolgo življenjsko dobo izdelka. Vizualno preverite, kako bo slika videti na izbrani steni. Za lažji postopek lahko označite točke montaže s svinčnikom.

Navodila po korakih

1. Sliko položite s hrbtno stranjo navzgor na stabilno in mehko površino, da ne poškodujete platna ali okvirja. **2.** Namestite obešanko na zgornji rob okvirja, jo postavite na sredino in pritrdite s priloženimi vijaki. Prepričajte se, da je obešanka stabilna in trdno pritrjena. **3.** Izberite mesto, kjer bo slika visela. Uporabite vodno tehtnico, da zagotovite, da bo slika visela naravnost. Svinčnikom označite montažno točko, kjer boste pritrdili kavelj ali žebelj. **4.** Na označenem mestu izvrtajte luknjo (če je potrebno) in vstavite montažni vložek. Nato pritrdite kavelj ali v pripravljen prostor zabijte žebelj. **5.** Obešanko namestite na kavelj ali žebelj. Preverite, ali je slika stabilna in pravilno obešena.

Kako čistiti sliko?

Za čiščenje okvirja in platna uporabljajte samo mehko krpo. Izogibajte se uporabi agresivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala sliko ali njen okvir.

POMEMBNO! Upoštevajte varnostne ukrepe med uporabo izdelka.

Prepričajte se, da je slika pravilno nameščena na stabilno površino. Izogibajte se vlagi, neposrednemu stiku z ognjem in visokim temperaturam, da preprečite poškodbe okvirja ali platna. Zaščitite sliko pred udarci, praskami in stikom z ostrimi predmeti. Shranjujte jo na suhem, zasenčenem mestu, stran od otrok in živali. Po uporabi izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o lesu in tekstilnih materialih. Neupoštevanje teh priporočil lahko povzroči poškodbe izdelka ali varnostno tveganje za uporabnika.

